

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://doragromash.nt-rt.ru> || dho@nt-rt.ru

Культиватор предпосевной "Драккар" 9м, 12м



В 2018 году наша компания ДорАгроМаш на территории нового завода в городе Орле представила новый почвообрабатывающий агрегат Драккар. В начале испытаний его планировалось использовать как обычный предпосевной культиватор. Но вскоре агрегат показал свой истинный потенциал. Благодаря своим пружинным стойкам он отлично справляется с предпосевной обработкой и обработкой стерни, измельчением и выравниванием поверхности почвы, производением заделки органических удобрений и пожнивных остатков, проведением рыхления и аэрации почвы, помимо этого культиватор стал альтернативой дисковой бороне. После работы Драккара почва продолжает дышать. На выставке ЮГАГРО в 2019 году ДорАгроМаш презентовал свой новый культиватор серии Драккар с шириной захвата 12 м. Уже весной 2020 года культиваторы появились в ряде агропромышленных компаний России.

Для Драккара конструкторским отделом нашей компании была разработана принципиально новая рама с высотой 600 мм и интегрированным шасси. Благодаря этому происходит равномерное распределение массы рамы и нагрузки на неё. С такой конструкцией культиватор получился очень манёвренным, компактным (транспортная ширина не более 3 м.) и надёжным. Глубина обработки составляет от 40 до 150 мм.

Для обеспечения максимального качества работы культиватора на нём используются как стрельчатые лапы так и узкие долота установленные на S – образные стойки шириной 70 и толщиной 12 мм. Расход топлива на тракторе составляет в среднем от 4,5 до 5 л. На один гектар.

Конструкция двойного прикатывающего катка изготовленная из U – образного профиля предаёт ему лёгкость при маневрировании и качественное уплотнение, прикатывание и измельчение обрабатываемого слоя почвы, полностью подготавливаемого его для посева.

Рабочая ширина	9,00 м	12,00 м
Транспортная ширина	3,00 м	3,00 м
Сцепка	КАТ III Сцепка нижней тяги или головка маятникового прицепного устройства с болтом Ø40мм или Ø50мм	
Рама	4-рядное расположение рабочих стоек	
Высота рамы	600 мм	
Стойки	54	72
Шаг следа зубца	150 мм	
Уплотняющий каток	2-ой каток диаметром 530мм	
Шригельная борона	Ø15 мм, регулируемое давление режима подрессорной навески	
Освещение	Серийное исполнение	
Шины	Транспортная ось 500/55-20, Передние опорные колёса 380/55-17	
Вес	7500 kg	8660 kg

Драккар-9000:

Рабочая ширина: 9 м

Транспортная ширина: 3 м

Количество стоек: 54

Линейное расстояние: 167 мм

Высота рамы: 600 мм

Необходимая мощность трактора: 250 л.с.

Драккар-12000:

Рабочая ширина: 12 м

Транспортная ширина: 3 м

Количество стоек: 72

Линейное расстояние: 167 мм

Высота рамы: 600 мм

Необходимая мощность трактора: 300 л.с.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://doragromash.nt-rt.ru> || dho@nt-rt.ru